

**LISTA PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST**

**SPAS
12**


**SPORTING PURPOSE
AUTOMATIC SHOTGUN**

- 1) Receiver
- 2) Magazine
- 3) Magazine extension
- 4) Swivel
- 5) Swivel retaining ring
- 6) Receiver shock absorber
- 7) Carrier latch button
- 8) Carrier auxiliary latch
- 9) Carrier latch
- 10) Carrier latch spring
- 11) Latch pin
- 12) Latch pin retaining spring
- 13) Magazine shell latch
- 14) Magazine shell latch spring
- 15) Cut-off button
- 16) Cut-off button spring
- 17) Cut-off button pin
- 18) Locking block guide
- 19) Magazine follower
- 20) Magazine spring
- 21) Trigger plate assembly
- 22) Trigger plate pin
- 23) Cocking slide
- 24) Breech block slide
- 25) Gas piston
- 26) Operating handle
- 27) Operating handle retaining spring
- 28) Breech block
- 29) Locking block
- 30) Firing pin
- 31) Firing pin spring
- 32) Firing pin stop
- 33) Extractor
- 34) Extractor plunger
- 35) Extractor spring
- 36) Extractor pin
- 37) Action spring
- 38) Handguard
- 39) Handguard front screw
- 40) Handguard rear screw
- 41) Handguard screw elastic washer


- 42) Slide action sleeve
- 43) Cam
- 44) Auto/manual fire selector
- 45) Fire selector frame
- 46) Fire selector frame pin
- 47) Fire selector pin
- 48) Fire selector spring
- 49) Run piston
- 50) Barrel assembly
- 51) Barrel extension
- 52) Ejector
- 53) Thread protection bush
- 54) Protection bush washer
- 55) Magazine extension retaining spring
- 56) Selection sleeve valve
- 57) Sleeve valve friction spring
- 58) Sleeve valve acting ring
- 59) Right grip
- 60) Left grip
- 61) Grip assembling screw
- 62) Grip counter screw
- 63) Pistol grip retaining screw
- 64) Retaining screw washer
- 65) Stock fastening drum
- 66) Stock fastening drum pin
- 67) Stock fastening drum follower
- 68) Stock fastening drum follower spring
- 70) Stock stop pin
- 71) Stock stop pin spring
- 75) Stock frame
- 76) Butt plate
- 77) Butt plate pivoting pin (folding stock version only)
- 78) Butt plate pivoting pin and stock hook circlip
- 79) Butt plate stop pin
- 80) Butt plate stop pin spring
- 81) Butt plate stop pin bush
- 82) Butt plate stop pin retainer
- 83) Butt plate shock absorber


- 84) Stock hook (folding stock version only)
- 85) Stock hook spring (folding stock version only)
- 91) Sling
- 92) Trigger plate
- 93) Carrier
- 94) Breech bolt latch
- 95) Breech bolt latch main pin
- 96) Breech bolt latch internal pin
- 97) Breech bolt latch main spring
- 98) Breech bolt latch auxiliary spring
- 99) Breech bolt latch spring follower
- 100) Hand safety
- 101) Hand safety spring retaining pin
- 102) Trigger
- 103) Trigger pin
- 104) Spacer
- 105) Trigger lever
- 106) Trigger lever pin
- 107) Hammer
- 108) Hammer pin
- 109) Hammer spring
- 110) Hammer spring follower
- 111) Sear
- 112) Sear pin
- 113) Sear spring
- 114) Auto safety lever
- 115) Rear trunnion
- 116) Front trunnion
- 117) Auto safety spring
- 118) Auto safety spring guide
- 119) Trigger guard pin bushing
- 120) Trigger guard pin detent spring
- 121) Grip plug
- 122) Stock fastener
- 123) Stock fastener washer
- 124) Rear sight

- 1) Carcassa
- 2) Tubo serbatoio
- 3) Prolunga tubo serbatoio
- 4) Fascetta portabretella
- 5) Anello elastico per portabretella
- 6) Ammortizzatore per carcassa
- 7) Bottone per leva comando trasp.
- 8) Leva ausiliaria
- 9) Leva comando trasportatore
- 10) Molla leva comando trasportatore
- 11) Perno per leve
- 12) Molla fermo perni leve
- 13) Leva arresto cartuccia
- 14) Molla per leva arresto cartuccia
- 15) Bottone sostituzione cartuccia
- 16) Molla per bottone sostituzione cartuccia
- 17) Perno per bottone
- 18) Pista per rampono
- 19) Calotta per tubo serbatoio
- 20) Molla per tubo serbatoio
- 21) Gruppo di scatto
- 22) Spina fissaggio sottoguardia
- 23) Asta di armamento
- 24) Carrello
- 25) Pistone
- 26) Manetta d'armamento
- 27) Molla per manetta
- 28) Otturatore
- 29) Rampono
- 30) Percussore
- 31) Molla per percussore
- 32) Spina fermo percussore
- 33) Estrattore
- 34) Pistoncino per estrattore
- 35) Molla per estrattore
- 36) Perno per estrattore
- 37) Molla di chiusura
- 38) Copertura
- 39) Vite anteriore fiss. copertura
- 40) Vite posteriore fiss. copertura
- 41) Anello fermo viti
- 42) Impugnatura scorrevole
- 43) Camma
- 44) Leva di commutazione
- 45) Custodia
- 46) Spina fissaggio custodia
- 47) Perno per leva di commutazione
- 48) Molla per leva di commutazione
- 49) Pistoncino di trascinamento
- 50) Gruppo canna
- 51) Culatta
- 52) Espulsore
- 53) Ghiera coprifiletto
- 54) Anello per ghiera coprifiletto
- 55) Spina fermo prolunga
- 56) Valvola di commutazione
- 57) Molla per valvola
- 58) Semianello di trascinamento
- 59) Guancetta destra
- 60) Guancetta sinistra
- 61) Vite fissaggio guancette
- 62) Insetto zigrinato
- 63) Vite fissaggio impugnatura
- 64) Rondella per vite fissaggio impugnatura
- 65) Ghiera fissaggio calcio
- 66) Perno per ghiera fissaggio calcio
- 67) Pistoncino per ghiera
- 68) Molla pistoncino per ghiera
- 70) Pistoncino fissaggio calcio
- 71) Molla per pistoncino fissaggio calcio
- 75) Telaio del calcio
- 76) Calciolo
- 77) Perno rotazione calciolo (solo per versione con calcio ribaltabile)
- 78) Anello elastico per perno calciolo e pistoncino agg. calcio
- 79) Pistoncino per calciolo
- 80) Molla per pistoncino calciolo
- 81) Bussola per pistoncino calciolo
- 82) Spina fermo pistoncino calciolo
- 83) Ammortizzatore per calciolo
- 84) Leva agganciamento calcio (solo per versione con calcio ribaltabile)
- 85) Molla per leva agganciamento calcio (solo per versione con calcio ribaltabile)
- 91) Cinghia di trasporto
- 92) Sottoguardia
- 93) Trasportatore
- 94) Dente arresto otturatore
- 95) Perno dente arresto otturatore
- 96) Perno interno dente arresto otturatore
- 97) Molla primaria dente arresto otturatore
- 98) Molla secondaria dente arresto otturatore
- 99) Capsula per molla dente arresto otturatore
- 100) Sicura a mano
- 101) Spina ritegno molla sicura a mano
- 102) Grilletto
- 103) Perno grilletto
- 104) Bussola distanziale
- 105) Leva dello scatto
- 106) Perno leva dello scatto
- 107) Cane
- 108) Perno del cane
- 109) Molla del cane
- 110) Capsula per molla del cane
- 111) Dente agganciamento cane
- 112) Perno per dente agganciamento cane
- 113) Molla dello scatto
- 114) Leva della sicura automatica
- 115) Perno maschio
- 116) Perno femmina
- 117) Molla per sicura automatica
- 118) Guidamolla per sicura automatica
- 119) Bussola per sottoguardia
- 120) Molla fermo spina sottoguardia
- 121) Tappo per impugnatura
- 122) Perno fissaggio calcio
- 123) Rondella per perno fissaggio calcio
- 124) Tacca di mira



Gruppo di scatto Trigger assembly





LUIGI FRANCHI S.p.A
Via del Serpente, 12 - 25020 Fornaci (Brescia) Italy
Tel. 030/341161
Telex: 300208 FRARM-I

Telegrams: FRANCHIARMI Brescia
P.O.B. 299-362 Brescia
CCP 17/1429 - CCI Brescia 41065-M150256
R.I. Brescia n. 1978



4541 N.W. 133 St.
Opa Locka, FL 33054